

Mode d'emploi

## Piano Sticker Set

Nous te remercions pour l'achat du kit Sticker music2me pour piano.

Nous t'expliquons ci-après comment apposer et utiliser les Stickers.

### Contenu de la livraison

Se incluyen tres juegos de pegatinas (alemán, inglés y sistema de notación musical latino). Este manual hace referencia al juego en el sistema de notación musical latino («do, re, mi...»)

- › sept notes-Sticker bleus pour la main gauche.
- › sept notes-Sticker rouges pour la main droite.
- › un Sticker avec le son „do“ en bleu/rouge La note est indiquée ici aussi bien dans la clé de Fa (bleu) que dans la clé de Sol (rouge).
- › un Sticker avec le logo music2me.
- › un bâtonnet en bois se trouve en plus dans la pochette, lequel t'aide à apposer et lisser l'autocollant.

### Comment apposer au mieux les Stickers?

Il est important de bien nettoyer les touches du piano avant d'apposer les Stickers.

- 1** Pour éviter les salissures par les doigts, il est préférable de ne décoller que l'angle supérieur du Sticker à appliquer et de le coller sur le bâtonnet en bois fourni.
- 2** Tu peux maintenant décoller complètement le Sticker du support à l'aide du bâtonnet et coller l'angle inférieur au milieu et à l'endroit de la touche correspondante.
- 3** Tiens ensuite délicatement avec les doigts l'angle supérieur du Sticker et retire le bâtonnet en bois Utilise celui-ci pour lisser lentement et uniformément le Sticker de haut en bas du fond sans cloque.  
La touche et éventuellement celle adjacente étant ainsi appuyées, il est recommandé d'éteindre l'appareil - si possible.

## Que signifient les lettres et les caractères sur les Stickers?

**1** La clé de fa se trouve sur l'autocollant bleu avec la note „fa“.

**2** En haut à gauche et à droite des autocollants sont indiquées les sons de la touche noire correspondante

**3** La clé de sol se trouve sur l'autocollant rouge avec la note „sol“.

**4** Les syllabes bleues et rouges de la solmisation indiquent les sons des touches blanches.

**5** La syllabe bleu/rouge „do“ se place entre la clé de fa et la clé de sol. Elle sera notée respectivement sur la ligne supplémentaire et est pour cela colorée ici aussi bien en bleu et en rouge.

**6** Les symboles de notes noirs sans manche marquent la position respective de la note dans le système de notes. Elles se trouvent dans la clé de fa sur les Sticker bleus. Sur les Sticker rouges les notes se trouvent dans la clé de sol.

## Dans quel ordre sont apposés les Stickers sur le clavier?

Au total trois Stickers sont pourvus de l'indication music2me. Ils servent d'orientation lors de l'apposition et du jeu et marquent le milieu du piano ainsi que l'extrémité gauche et droite des Sticker apposés.

On doit d'abord apposer le Sticker avec le „do“ (kit Sticker en haut à droite) sur le „do“ au milieu du clavier de piano. Sur l'illustration à droite, on peut voir exactement où se trouve le „do“ sur les différentes variantes de clavier (touches 49, 61, 76 ou 88). Après avoir positionné le „do“ bleu/rouge, les Sticker bleus sont apposés dans le même ordre que sur le kit Sticker sur les touches blanches à gauche du „do“ bleu/rouge.

## do re mi fa sol la si

Le „do“ profond se trouve ainsi exactement une octave (soit 12 demi-tons ou 7 touches blanches) sous le „do“ bleu/rouge. Les Sticker rouges suivent ensuite. Ils s'alignent à droite à côté du „do bleu/rouge comme suit:

## re mi fa sol la si do

Le Sticker du logo music2me peut être apposé sur n'importe quel bouton. On peut marquer ainsi par exemple, le début de l'octave supérieure ou inférieure suivante comme aide.

- 1 Le „do“ bleu/rouge se trouve au milieu du piano. Si tu veux être sûr de l'endroit où il se trouve sur ton piano, tu peux compter les octaves. Nous avons ici représenté pour toi sur un graphique les claviers de piano les plus courants.

